## ■MP2100/MP3100ドライババージョン確認方法

①[コントロールパネル]-[デバイスマネージャ]を開くきます。

②デバイスマネージャ画面の中から、メモリテクノロジデバイスを開き インストールされているMP2100/MP3100ドライバ箇所で、マウスを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。



## ③[ブロパティ]クリック後に表示されたプロパティダイアログの中の[ドライパ]タブを選択します。 表示された[ドライパ]タブ内に表示された"バージョン"が、"3.0.6.0"の場合に該当します。

[Windows7 32bit+MP2100使用画面]	[Windows10 64bit+MP3100使用画面]
MP2100M/MP2101M/MP2101TM Machine Controller(32-bit)のプロパティ 💽	MP3100 Machine Controller(64-bit)のプロパティ X
MP2100M/MP2101TM Machine Controller(32-bit)のプロパティ 全般 ドライバー 詳細 リソース MP2100M/MP2101M/MP2101TM Machine Controller(32-bit) プロバイダー: YASKAWA Electric Corporation 日付: 2019/12/05 パージョン 30.6.0 ドライバ・バージョ デジタル署名者: デジタル署名名れていません ドライバーの詳細の ドライバー ファイルの詳細を表示します。	MP3100 Machine Controller(64-bit)のノロ(アイ 全般 ドライパー 詳細 イベント リソース MP3100 Machine Controller(64-bit) プロパイダー: YASKAWA Electric Corporation 目付: 2019/12/05 パージョン: 3.0.6.0 ドライパ・パージョン デジタル署名者: Microsoft Windows Hardware Compatibility
<ul> <li>ドライバーの更新(P)このデバイスのドライバー ソフトウェアを更新します。</li> <li>ドライバーの更新(金)ごバイスが動作しない場合、以前に インストールしたドライバーに戻します。</li> <li>無効(D) 違択したデバイスを無効にします。</li> <li>育政家(U) ドライバーをアンインストールします(上級者用)。</li> </ul>	ドライパーの評価(I)       インストールされているドライパー ファイルの評価を表示します。         ドライパーの更新(P)       このデパイスのドライパーを更新します。         ドライパーを元に戻す(R)       ドライパーの更新後にデパイズが動作しない場合、以前に インストールとたドライパーに戻します。         デパイスを無効にする(D)       デパイスを無効にします。         デパイスを無効にする(D)       デパイスを無効にします。
	OK         キャンセル

④③で確認したドライババージョンが、Ver3.0.6.0の場合、ドライバのダウングレード手順で、ドライババージョンを変更してください。

以上