

電源回生による節電

- ・繰り返し負荷や回生電力が大きい昇降用途など
- ・多軸の機械設備



力率改善・電源高調波レス

電源高調波対策が必要とされる病院、学校、オフィスビルなどの可変速用途

