

Varispeed F7S

安全上の ご注意



- ・ご使用前に取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。
- ・インバータドライブの故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼすおそれがある装置（原子力制御、航空宇宙機器、交通機器、医療機器、各種安全装置など）に使用する場合は、その都度検討が必要ですので、当社代理店または最寄りの営業所へご相談ください。
- ・本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、本製品が故障することにより、人命にかかわるような危険な状況、及び重要な設備などで重大な損失発生が予測される設備への適用に際しては、重大な事故にならないような安全装置を設置してください。
- ・インバータとモータは、当社スーパー省エネドライブを組み合わせてご使用ください。
- ・配線工事は電気工事の専門家が行ってください。
- ・お客様による製品の改造は行わないでください。

技術的なお問い合わせ相談窓口

●インバータ



TEL 0120-114616
FAX 0120-114537

【月～金（祭日及び当社休日は除く）9:00～12:00, 13:00～17:00】
※FAXは24時間受け付けております。

●モータ: 安川モートル株式会社



TEL 0120-457876
FAX (093)288-4451

【月～金（祭日及び当社休日は除く）9:00～12:00, 13:00～17:00】
※FAXは24時間受け付けております。

製造・販売

株式会社 安川電機 URL: <http://www.yaskawa.co.jp/>

販売

東京支社 TEL (03) 5402-4502 FAX (03) 5402-4580 東京都港区海岸1丁目16番1号ニューピア竹芝サウスタワービル 〒105-6891
名古屋支店 TEL (052) 581-2761 FAX (052) 581-2274 名古屋市中村区名駅3丁目25番9号 堀内ビル9階 〒450-0002
大阪支店 TEL (06) 6346-4500 FAX (06) 6346-4555 大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル4階 〒530-0003
九州支店 TEL (092) 714-5331 FAX (092) 714-5799 福岡市中央区天神4丁目1番1号 第7明星ビル7階 〒810-0001

◆各地区の営業所、出張所は

<http://www.e-mechatronics.com/> の「販売ネットワーク」でご確認ください。

アフターサービス

安川エンジニアリング株式会社 URL: <http://www.yaskawa-eng.co.jp/top.html>

関東支店 TEL (04) 2931-1810 FAX (04) 2931-1811 埼玉県入間市大字新光142-3 〒358-0055
名古屋支店 TEL (052) 331-5311 FAX (052) 331-5373 名古屋市中区千代田4-1-7 第2国枝ビル 〒460-0012
関西支店 TEL (06) 6378-6500 FAX (06) 6378-6531 大阪府摂津市千里丘7-10-37 〒566-0001
九州支店 TEL (093) 288-4430 FAX (093) 288-4431 北九州市八幡東区前田北洞岡2-3 新日鐵八幡製鐵所敷地内 〒805-0058

ご用命は



YASKAWA

株式会社 安川電機

本製品の最終使用者が軍事関係であったり、用途が兵器などの製造用である場合には、「外国為替及び外国貿易法」の定める輸出規制の対象となることがありますので、輸出される際には十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください。

製品改良のため、定格、仕様、寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

この資料の内容についてのお問い合わせは、当社代理店もしくは、上記の営業部門にお尋ねください。



●古紙配合率100%再生紙を使用しています。
●環境にやさしい植物性大豆油を使用しています。

資料番号 KAJP S616000 00B

© 2007年 6月 作成 07-4 ◀

06-12⑤

無断転載・複製を禁止